


MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUAL DE INSTRUCCIONES




1) Remova a película da fita (E)

1) Retire el adhesivo de la cinta (E)




2) Cole a fita adesiva (E) no apoio (B)

2) Pegar la cinta adhesiva (E) en el soporte (B).



3) Retire a película da fita.

3) Retire la película de la cinta.




4) Fixar o apoio no verso do televisor.

4) Fijar el apoyo en la parte posterior de la TV

PAINEL DE ALVENARIA



PAINEL DE MADEIRA



2 Utilize uma das 2 opções oferecidas (F), conforme a furação de sua TV.

IMPORTANTE

Os modelos de parafusos oferecidos atendem a grande maioria dos modelos de TV existentes no mercado. Quaisquer dúvidas, ligar no Tel.: (11) 2246-0222.

Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar a TV. A Brasforma não se responsabiliza por acidentes ocorridos.

Utilice una de las 2 opciones (F), ofrecidas conforme la perforación de su TV.

IMPORTANTE

Los modelos de los tornillos ofrece satisfacer la inmensa mayoría de los modelos de televisor en el mercado, seguidas dudas conectar Tel.: (11) 2246-0222.

No apertá los tornillos con mucha fuerza. Si lo hace, podrá hacer daños en la televisión. Brasforma no es responsables por posibles accidentes que puedan ocurrir.

